


Инструкция за монтаж на компютърно бюро TUZLA






A M6x55mm 4pcs	B M6x35mm 12pcs	C M6x30mm 6pcs
D ST6x50mm 12pcs	E M4x15mm 2pcs	F M4 2pcs
G M6 16pcs	H 54pcs	I 30pcs
J M8 6pcs	K M6x40mm 4pcs	L ST4x30mm 1pcs
1pcs		

1



Jx6



2



x2


Ex2	Fx2
	

3




Dx12	
Hx12	Ix12


4




Bx4	Gx4
Hx8	Ix4


5-1




Kx2	Hx2	Ix2
		

5-2




Kx2	Hx2	Ix2
		

6-1




Bx4	Gx4	Hx8	Ix4
			

6-2




Bx4	Gx4	Hx8	Ix4
			

7-1




Ax4	Gx4
Hx8	Ix4

7-2




Ax4	Gx4
Hx8	Ix4

8-1




Kx2
Hx2

8-2



Kx2
Hx2

9-1




Cx6

Hx6

Lx1


9-2




Cx6


Hx6

Lx1



10-1

Bx4	Gx4
	
Hx8	Ix4
	


10-2

Bx4	Gx4
	
Hx8	Ix4
	

11-1



11-2



Carmen

Вносител: “Биттел” ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. “Нестор Абаджиев” 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg